

CARNESI

A77 KONTUR



Eleganza per tessuti leggeri o resistenza nonostante i pesanti tendaggi: i binari per tende in legno sono in voga ai tempi. Semplici, eleganti e dall'aspetto discreto, definiscono nuovi accenti nel design della casa.



rimontaggio	Colore dell'apertura	Altezza dell'apertura	chiusura laterale
montaggio a parete	dado	100 mm	Coperchio laterale su entrambi i lati (standard)
Supporto a soffitto (preforato)	ciliegia		senza coperture laterali
	rovere		Coperchio laterale sinistro
	acero		Coperchio laterale destro
	betulla		
	faggio		
	bianco (RAL 9016)		
	bianco perla (RAL 1013)		
	grigio argento (RAL 7001)		
	nero (RAL 9005)		
	Ulteriori tonalità di macchia possibili senza pagamento aggiuntivo: ANEGREE, PEAR, MOCCA, ONTANO, MOGANO		

Ulteriori informazioni sono disponibili su leha.at
Disegni speciali su progetto disponibili su richiesta.
Tutti i valori sono dati dal produttore, sono possibili fluttuazioni dovute alla produzione.

product.pdf, good-to-know.headline

Ferrovia su uno, due o tre binari:

Numero di cinghie a 100 cm: 3
Numero di alianti per corsa a 100 cm: 16